JmSmart IRON
PJS0005N

Guida operativa

Versione Italiana ——— 01
Garanzia Italia ——— 16
English Version ——— 18
Deutsche Version ——— 36
Version Française ——— 54
Versión Española ——— 72
日本語バージョン ——— 90

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare per possibili future consultazioni

Come avviare il prodotto

1. Accensione

▶ Accensione automatica quando il prodotto viene messo in carica

Nota bene: Il corpo dispositivo mobile deve supportare i seguenti requisiti:

iOS 9.0 o superiore | Android 4.4 e successiva | Supporto BT 4.2

3. Processo di accoppiamento Corretto

2. Scaricare ed Installare App VeryFitPro

Per utilizzare JmSmart IRON PJS0005N, è necessario scaricare l'App VeryFitPro dispositivo per iOS o Android. Eseguire una scansione del codice QR per scaricare l'App VeryFitPro (versione 4 pagine) o cercare il proprio dispositivo mobile per procedere all'accoppiamento con il dispositivo.

3. Processo di accoppiamento Corretto

Dopo aver attivato Bluetooth e GPS sul proprio dispositivo mobile, entrare nell'App VeryFitPro. Al ritorno della schermata Principale (Home), cliccare su "Dispositivi". Cliccare quindi su "Aggiungi dispositivo" e scegliere "Orologio intelligente". Selezionare JmSmart IRON per iniziare la "Ricerca Dispositivo". Ad operazione conclusa positivamente, l'orologio smartwatch una

Istruzioni operative

vibrazione.
Nell'App quotidiano, l'orologio può trasferire tutti dati rilevati. Questo avviene tramite sincronizzazione. È necessario sincronizzare i dati dell'App VeryFitPro con l'App Salute di Apple to sincronizzazione. Di seguito come procedere:
Aprire l'APP sul proprio dispositivo mobile - Trascinare il basso to entrare nella pagina "Centro di controllo" - Mantenere di sincronizzare una o zona compare sulla schermo.
Nota bene:
Se la sincronizzazione - dati attivano una volta alle settimane per evitare di perdere le rilevazioni dell'orologio.
Se l'App VeryFitPro non riesce a sincronizzare i dati dell'App Salute anche nell'apparecchio interfacciato bluetooth presente dal menu Impostazioni - Bluetooth - cancellare il dispositivo - Cancellare - Impostazioni - Bluetooth - cerca dispositivo - accoppia.
Impostazioni - Bluetooth - cerca dispositivo - accoppia.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed dion

1. Funzionalità pulsanti

2. Funzionalità schermo Touch

3. Operatività quando si indossa il prodotto

Nota bene: L'attivazione/disattivazione di questa funzione deve essere regolata all'interno dell'App VeryFitPro

4. Avvisi durante l'attività Sportiva

Frequenza Cardiaca

Durante l'attività sportiva, l'orologio monitora continuamente la frequenza cardiaca. Se la frequenza cardiaca raggiunge il valore massimo regolato nell'App, l'orologio smartwatch una vibrazione con avviso di "Frequenza cardiaca troppo alta".
Il pertanto consigliato inserire l'valori di soglia massima corretti all'interno dell'App.

5. Pause e Arresto attività Sportiva

Pausa Attività sportiva

Attraverso della modalità Sport, tenere premuto il pulsante UP per mettere in pausa l'attività. Toccare lo schermo su "continua" per riprendere l'attività sportiva. Premere il pulsante UP per salvare dati attività sportiva in stato di Pausa.

Arresto Attività Sportiva

Attraverso della modalità Sport, tenere premuto il pulsante UP per mettere in pausa l'attività. Toccare lo schermo su "continua" per riprendere l'attività sportiva. Toccare su "Termina" per salvare dati attività sportiva in stato di Pausa.

Introduzione alle funzioni sportive

1. Attivazione Sport

2. Avviare attività sportiva

3. Operatività durante l'attività sportiva

4. Reminders during Sports

Heart rate reminder

5. Operation on Screen

6. Operation of Gestures

Note: ON/OFF of this function can be set up through mobile APP.

Instructions to Other Functions

1. Health Data

2. Notifications

Turn on smart reminder

Enter App VeryFitPro and turn on "Smart Reminder" on the APP and, select and turn on notification (optio to be reminded), and this function requires keeping the connection between mobile and watch.

View message

When receiving message, the Watch will vibrate to remind. If the message is not immediately viewed after being received, it will be stored in the message interface.

Delete message

The Watch can save the most recent 12 notifications. Beyond this, the oldest notification will be deleted automatically. Notifications that have not been read for more than 24 hours will be deleted after exceeds one screen, it will be displayed continually on the screen.

●On the message list interface, slide left on a message box to show Delete icon, and tap Delete icon to delete the message.

●Slide down to the top of message list, and tap Clear icon to clear all messages.

3. Heart Rate

The Watch supports heart rate detection. Click to Heart Rate Detection interface, and tap "Start" to start the heart rate detection. Wait for a moment, the heart rate value will stay at the last value during the detection, so that it is convenient to see the current heart rate.

Note: To improve the accuracy of heart rate detection, please wear the Watch correctly and keep the wearing parts clean.

4. Weather

Weather function allows you keep track of the weather. Click to Weather interface, and tap "Update" to update the latest weather. Without network, it is required to maintain the connection between the Watch and the phone to timely update weather data.

5. Utilizzo Funzioni

Orologio è dotato di funzione cronometro con possibilità di memorizzare degli intervallo.

Timer

L'orologio è dotato di funzione timer. Quando il orologio allo trovato nella schermata, l'orologio emetterà una vibrazione.

Sveglia

Il orologio allarme è accepta all'interno dell App. Fate ed metta e quindi di intervallo dell App. È necessario sincronizzare sistema ed orologio. Quando l'orologio è in modalità sveglia, l'orologio vibrerà automaticamente la vibrazione. È consigliabile tenere in piedi durante la vibrazione. Dopo 5 minuti, l'allarme perrà automaticamente.

Notifica Chiamata

Quando il dispositivo mobile gestito dal quadrante principale, svegliarlo ha in ascolto.

1. Configurazione corretta: il sincronizzare l'attività sportive dell'App VeryFitPro con l'App Salute di Apple. Dopo avere selezionato, tenere premuto il pulsante UP per alcuni secondi. Con successo ogni qualvolta all'interno della modalità sport, tenere premuto il pulsante UP per alcuni secondi. Quando Sport è attivo:
- Reset dati: Premere "Riprendere mancanza" dopo" per cancellare dati.
- Configurazione Finiscono: Premere per visualizzare le informazioni riguardanti il Finiscono

6. Centro di controllo

Modalità Non Disturbare

Scorrere il display dal alto verso il basso per entrare nel centro di controllo del orologio. Premere l'icona per attivare la funzione Non Disturbare. Dopo aver attivato la funzione, l'orologio non vibrerà più. Quando la funzione è attiva tutte le notifiche vengono disattivate.

Luminosità Schermo

All'interno dell'interfaccia centro di controllo è visualizzabile il livello di intensità del display. Di default l'intensità è tenuta al Livello 2 ed è possibile modificare l'intensità tra Livello 1 e Livello 3.

Configurazione di sistema

Dopo aver entrato nell'interfaccia di controllo, selezionare l'icona per entrare nella schermata Configurazione di Sistema.
All'interno di questa schermata è possibile:

1. Attivare/Disattivare Suono: quando del quadrante principale, svegliarlo ha in ascolto.
2. Configurazione corretta: il sincronizzare l'attività sportive dell'App VeryFitPro con l'App Salute di Apple. Dopo avere selezionato, tenere premuto il pulsante UP per alcuni secondi. Con successo ogni qualvolta all'interno della modalità sport, tenere premuto il pulsante UP per alcuni secondi. Quando Sport è attivo:
- Reset dati: Premere "Riprendere mancanza" dopo" per cancellare dati.
- Configurazione Finiscono: Premere per visualizzare le informazioni riguardanti il Finiscono

7. Control Center

DND mode

Swipe down on dial interface, and enter control center interface. Tap DND icon to enter the DND mode. DND mode is on, Tap DND icon again to disk the DND mode.

Brightness adjustment

Swipe down on dial interface, and enter control center interface. Brightness displays at level 2 by default. ● Tap the brightness icon to switch it at level 1. ● Tap the icon again to switch it at level 3. ● Tap the icon again to switch it to Level 2. ● Continuously operating in cycle.

System settings

Swipe down on dial interface, and enter control center interface and tap System setting icon to enter system settings.

Sleep mode (you can set up)

● Dial settings, tap and enter this function to switch dials among different styles.
● Pressing and hiding UP button settings: tap and enter this function and sports style can be set up and hiding UP button.
● Factory data reset settings: tap to enter factory data reset interface.
● Firmware information: tap and enter firmware information and Bluetooth address.

Operation Instructions

8. Control Center

DND mode

Swipe down on dial interface, and enter control center interface. Tap DND icon to enter the DND mode. DND mode is on, Tap DND icon again to disk the DND mode.

Brightness adjustment

Swipe down on dial interface, and enter control center interface. Brightness displays at level 2 by default. ● Tap the brightness icon to switch it at level 1. ● Tap the icon again to switch it at level 3. ● Tap the icon again to switch it to Level 2. ● Continuously operating in cycle.

System settings

Swipe down on dial interface, and enter control center interface and tap System setting icon to enter system settings.

Sleep mode (you can set up)

● Dial settings, tap and enter this function to switch dials among different styles.
● Pressing and hiding UP button settings: tap and enter this function and sports style can be set up and hiding UP button.
● Factory data reset settings: tap to enter factory data reset interface.
● Firmware information: tap and enter firmware information and Bluetooth address.

9. More Functions

Stopwatch

Tap to enter to record multiple times.

Timer

It is available to set countdown timer.

Alarm clock

Tap to enter to mobile APP.

Alarm clock

Tap to enter to mobile APP.

Alarm clock

Tap to enter to mobile APP